



Provutrustning 7-7 artikel 1242-13985

Koppla provutrustningen till bilen eller släpvagnen testet visar snabbt om eventuella fel är på bilen eller släpvagnen el-system.

Så testar du släpvagnen:

1. Koppla in provutrustningen i släpvagnens kontakt.
2. Tryck på den gula knappen på sidan av testaren.
3. Ifall kopplingar och lyktor är ok lyser samtliga LED lampor på provutrustningen.
4. Ifall en LED lampa inte lyser på provutrustningen så är skador på den ledaren/kabel/kontakt/lampa.

Så testar du bilen:

1. Koppla in provutrustningen i bilens kontakt.
2. Tryck på den gula knappen på sidan av testaren.
3. Ifall kontakt och kopplingar är ok lyser alla LED lampor på provutrustningen.
4. För att testa funktionerna separat genom att starta tändningen på bilen starta sedan t.ex. vänster blinkers. Blinkar LED lampan på provutrustningen med samma frekvens som bilen så fungerar den. Gör om samma procedur med höger blinkers, broms, dimljus. Det underlättar ifall man är 2st eller har en 7-polig skarvkabel vid detta test.

Potentiella problem

Problem	Släpvagn	Bil
Några Led lampor lyser ej.	Kabelbrott eller dålig kontakt. Trasig glödlampa	Se vänster.
Ingen LED lampa lyser	Kabelbrott samtliga ledare eller trasig kontakt. Samtliga glödlampor trasig Slut på batteri i provutrustning.	Se vänster.
En eller flera LED blinkar	Glapp i kabel. Kontakt och anslutningar behöver rengöras.	Se vänster
LED lampor lyser men lyktor fungerar ej när du kopplar på bilen säkring på bilen går.	Kortslutning i släpvagnens el system	