

Förklaring till Belastnings- och hastighetsindex

För att inte försämra bilens egenskaper får man aldrig understiga de belastnings-/hastighetsindex bilen originalutrustades med.

Belastningsindex	Belastning (Kg./ däck)
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450

Belastningsindex	Belastning (Kg./ däck)
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800
101	825

Belastningsindex	Belastning (Kg./ däck)
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500

Hastighetsindex	Maxhastighet (Km/h)
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160

Hastighetsindex	Maxhastighet (Km/h)
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300