

Hur ska jag tolka typskylten?

När du kontaktar oss för teknisk support eller beställning av reservdelar, behövs informationen från Pos. 2 & 3, se till att du har informationen från typskylten tillgänglig. Typskylten identifierar också oljetyp, se Pos. 10.

- 1 Transmission type and No. of speeds
- 2 Transmission spec. list No.
- 3 Transmission serial No.
- 4 Customer specification No.
- 5 Total gear ratio
- 6 Speedo ratio
- 7 P.T.O. type
- 8 P.T.O. ratio
- 9 Oil change quantity (l)
- 10 Oil grade specified by ZF

 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG MADE IN GERMANY		
1		
PARTS LIST NO.	MODEL	SERIAL NO.
2		3
CUSTOMER SPEC. NO.	4	
TOTAL RATIO	5	SPEEDO RATIO 6
P.T.O. N	7	n= 8 ENGINE x n
OIL CAPACITY IN LITRES	9	OIL GRADE SEE LUBRIC. LIST TE - ML 10