

**Monteringsanvisning Provtryckningsutrustning
8PE 351 226 500/800**

1: Montera regulatorn på Nitrogen 20kg tub.

2: Montera gummiskyddet på den digitala mätaren och skruva fast den överst i aluminiumblocket (använd gängtejp, Loctite eller alternativ gängtätning).

3: Montera säkerhetsventilerna på höger sida i aluminiumblocket (använd gängtejp, Loctite eller alternativ gängtätning).

4: Montera blocket med metallfästet på flaskvagnen, borra två 8,5mm hål i vagnen för att fästa metallfästet.

5: Montera korta slangen mellan regulator och aluminium blockets undre anslutning.

6: Montera 3 meters slangen med avstängningskranen närmast blocket på den vinklade nippeln och montera service snabbkopplingen i andra änden.

7: Justera säkerhetsventilernas öppningstryck genom att lossa muttern och skruva in/ut spårskruven.

Rekommenderat öppningstryck=1.15 x provtryck

Skruva in skruven=Högre öppningstryck

Skruva ut skruven=Lägre öppningstryck

