



# Hagmans Skumschampo Ceramic

## Produktbeskrivning:

Hagmans Skumschampo Ceramic – Högskummande bilschampo med keramiska tillsatser. Tvättar bilen ren och ger en blank fin lack.

De keramiska additiven i kombination med skummet i Hagmans Skumshampo är speciellt fördelaktiga om man planerar att använda Hagmans Spray Wax Ceramic efter tvätten.

Additiven förbereder lacken för Spray Waxen som blir extra effektiv vid applicering.

Kombinationen Hagmans Skumschampo och Spray Wax Ceramic är ett vinnande koncept för bästa glans och hållbarhet.

## Användningsområde:

För exteriör rengöring av alla lackerade ytor, plastdetaljer och glas på t.ex. bil, MC, lastbil, buss, husbil, husvagn, hästkärra, släpkärra, båt m.m. Hagmans Skumtvätt Ceramic kan användas både på en obehandlad bil som inte är vaxad för att få ren och lättskött lack.

Likaväl så kan schampot brukas som rengöring på en vaxad eller lackskyddad bil för att förlänga skyddets hållbarhet. För att få det lilla extra skyddet och glansen rekommenderas att lägga på Hagmans Spray Wax Ceramic efter tvätt.

Schampot är högskummande och ger mycket skum i en hink men fungerar även bra i en hobby- eller professionell-skumläggare.

Applicerings- temperatur: Från ca +1°C upp till +25°C.

Material- åtgång: 1 flaska - 500 ml, räcker till ca. 10 tvättar.

Spädning: Ca. 50 ml till 5 lit vatten, dvs 1 kapsyl/liter vatten.

Lagringstid: Minst 2 år

## Bruksanvisning:

- Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats.
- Se till att bilen är fri från grus, stenar och andra grova partiklar som kan repa. Skölj av bilen, helst med högtryckstvätt.
- Fyll en 10 liters hink på med vatten. Häll rekommenderad mängd Hagmans Skumschampo Ceramic i hinken och jobba upp skum med svampen eller fyll på lite mer vatten tills ett kraftigt skum bildas.

Alternativ är att använda en skumlans/skumläggare för att applicera schampot på bilen.

- Tvätta bilen med svamp eller mikrofiberduk och jobba uppifrån och ner. Börja med de delar som är renast, tak, huv osv.
- Efter att du tvättat hela bilen sköljer du av den med rent vatten.



## Hagmans Skumschampo Ceramic

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-03-16

Sida 2/2

**Tips:** För att inte få märken av vattendroppar på lack och fönster, torka bilen med Hagmans Torkduk i våffelväv. Den lämnar inga ränder eller fläckar.

Vill du ha extra bra avrinning och glans rekommenderas att man efter tvätt behandlar lacken med Hagmans Spray Wax Ceramic. Om du har svårare fläckar på bilen som du vill få bort, prova produkter ur Hagmans övriga sortiment, t.ex. Kraftavfettning, Insektsborttagare.

### Övrigt:

Vi rekommenderar att du inte tvättar bilen i direkt solsken och inte låter schampot torka på lacken. Hagmans Skumschampo Ceramic fungerar bättre om bilen är välpolerad.

Det tar cirka ett dygn innan full glans och verkan av de keramiska additiven uppnåtts.

Hos Hagmans hittar du ett komplett program med polerings- och lackskyddsprodukter. För övriga bilvårdsprodukter från Hagmans, besök vår hemsida: [www.hagmans.se](http://www.hagmans.se)

### Förpackning:

6 x 300 ml Art. nr 14541

### Komplementsvaror:

- 13290 Hagmans Mikrofiberdukar 3-pack
- 14511 Hagmans Förtvätt + 1 lit.
- 14501 Hagmans Kraftavfettning- kallavfettning 1 lit.
- 14560 Hagmans Asfaltsväck 400 ml
- 14730 Hagmans Spray Wax Ceramic 500 ml
- 14710 Hagmans Torkduk - Våffelväv