

5DX 377 150 801
HALVLJUSAUTOMATIK
Universalsats 12V

Passar de flesta +styrda bilar med H4-lampor

Funktion: När motorn har startat och laddningsspänningen (relästift S) uppnått ca 13V tänds automatiskt halvljus, parkeringsljus och skyltbelysning. Ljusströmställaren ska vara fullt påslagen vid körning med helljus.

Kontroll före montering: Om halvljuset inte släcks när helljuset aktiveras, t.ex. Xenon-H1-H7 lampor, beställ universalsats 5DX 377 162 801. Vid konstant spänning på halvljuskretsen (förekommer på en del japanska bilar) ring Mixon för info.

Montering

1. Batteriet bortkopplas, om det tillåts för annan utrustning.

2. Montera automatiken fuktskyddat, t.ex. under instrumentbrädan med fästet uppåt och kablarna nedåt, borra 5mm hål för självängående fästskruv.

3. Anslutning av kablar kan i de flesta fall göras invändigt vid ljusströmställaren och tändningskontakten.

4. **Alt. 1** - Anslut Vit och Gul kabel till kabel från Acc.-uttaget, eller annan punkt som bryter och sluter strömmen med tändningskontakten och tål 20A belastning.

Alt. 2 - I de fall alt. 1 ej är möjligt, anslut Vit kabel till batteri+ kabel som tål 20A belastning och Gul kabel till kabel som är strömförande endast vid påslagen tändning.

5. Anslut Röd kabel till bilens halvljuskrets, kabel som har spänning endast när halvljuset är aktiverat manuellt, anslut *före bilens ordinarie säkring om så är möjligt.

6. Anslut Grön kabel till den ena sidan av park/bakljuskretsen och Grå kabel till den andra sidan, anslut **före** säkring om så är möjligt.

Om bilen har en park./bakljuskrets, anslut **inte** grå kabel, klipp bort den. OBS! Grön kabel **måste** anslutas för att halvljusautomatiken ska fungera.

7. Anslut Svart kabel till jord.

Återmontera batteriet.

Gör funktionsprov med startad motor, kontrollera att halvljuset slocknar då parkeringsljuset tänds manuellt.

OBS! Tillslagsfördröjning ca. 1-15 sek. på halvljuset vid dieselmotor.

*Kontroll vad som är "före" säkring: Sätt på t.ex. manuellt halvljus, anslut till halvljuskabel där spänning finns när bilens säkring är borttagen.

Max belastning totalt: 20A

Mixon
ELEKTRONIK AB
www.mixonelektronik.se
tel: 019-124455 fax: 124456

Modellanpassade kompletta halvljusautomatiksatsar finns till Mercedes, Audi, Ford, VW, Toyota m.fl.

080110-6