



Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Bruksanvisning

Innehåll	2
Komma igång	4
Innan du börjar	4
Satsens innehåll	4
Ändra språk	4
Installera Parrot MINIKIT Neo 2 HD	4
Batteri	5
Ladda Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	5
Sleep mode	5
Batteritid	5
Användning	6
Slå på / av Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	6
Navigera i menyerna	6
Justera volymen för menyerna	6
Välj röstigenkänning	6
Anslutning	7
Etablera en Bluetooth anslutning med en telefon	7
Para en telefon	7
Automatisk anslutning	8
Lös problemet med fullt minne.....	8
Använda Parrot MINIKIT Neo 2 HD med 2 telefoner.....	8
Aktivera Dual mode.....	8
Ansluta 2 telefoner till Parrot MINIKIT Neo 2 HD	8
Huvud och sekundära telefoner.....	8
Ringa och ta emot samtal	8
Växla huvudtelefon och sekundärtelefon	9
Synkronisera telefonboken.....	9
Automatisk synkronisering	9
Spela in röstmarkering	10
Telefon	11
Ta emot ett samtal	11
Ringsignal	11
Röstkommando.....	11
Svara på ett samtal	12
Avvisa ett samtal.....	12
Ringa ett samtal.....	12
Ringa ett samtal med användning av röststyrning.....	12
Ringa en kontakt med flera telefonnummer	12
Ringa en kontakt från telefonboken	13
Ringa senast uppringda nummer	13
Använda Siri	13

Använda Parrot MINIKIT Neo 2 HD under pågående samtal	13
Justera volymen	13
Överföra ett samtal till telefonen: Tyst läge	13
Hantera ett andra inkommande samtal.....	14
Hantera röstbrevlåda	14
Avsluta ett samtal	14
Musik / GPS.....	15
Musik.....	15
GPS instruktioner	15
Justera volymen	15
Felsökning	16
Parrot MINIKIT Neo 2 HD säger «Minnet fullt».....	16
Parrot MINIKIT Neo 2 HD verkar låst	16
Enheten verkar inte fungera med min telefon	16

Komma igång

Innan du börjar

WARNING: Alla funktioner som kräver en ökad uppmärksamhet skall endast användas när fordonet står still. Din och andras säkerhet har förtur över telefonsamtal, musik och navigeringsinstruktioner. Var ansvarsfull: kör försiktigt och ha full uppmärksamhet på din omgivning. Parrot tar inget ansvar om du väljer att inte respektera denna varning.

Satsens innehåll



Parrot MINIKIT Neo 2 HD



USB / micro -USB kabel



Laddare för ciggutttag

Ändra språk


Språket i Parrot MINIKIT Neo 2 HD kan ändras med en uppdatering av mjukvaran.

Proceduren för uppdatering av mjukvaran finns här:

<https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2>

Installera Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Använd clipset på Parrot MINIKIT Neo 2 HD för att fästa enheten på fordonets solskyddsvisir. I denna position är Parrot MINIKIT Neo 2 HD mikrofonen placerad ovanför funktionsratten. Se till att den pekar mot din position.



Batteri

Ladda Parrot MINIKIT Neo 2 HD

- Parrot MINIKIT Neo 2 HD måste laddas fullt innan den används första gången. För att göra detta, anslut laddaren till ditt fordons cigguttag och anslut USB / micro-USB kabeln till laddaren och till enheten. Du kan också använda USB / micro -USB kabeln för att ansluta Parrot MINIKIT Neo 2 HD till din dator.



- Under laddning är batteriindikatorn röd. När lysdioden slocknar är laddningen klar.
- Laddningstiden är ungefär 3,5 timmar.
- Skjut On / Off knappen framåt till det fjädrande läget för att kontrollera batterinivån för Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Sleepmode

- Om Parrot MINIKIT Neo 2 HD inte har anslutit till någon telefon under 5 minuter, går den automatiskt in i sleep mode. För att gå ur sleep mode, tryck på valfri knapp eller anslut din telefon till Parrot MINIKIT Neo 2 HD
- Om du lämnar Parrot MINIKIT Neo 2 HD i ditt fordon utan att stänga av den, kommer Parrot MINIKIT Neo 2 HD att gå till sleep mode. Tack vare dess vibrationssensor, kommer Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatiskt att gå ur sleep mode när du satt dig i ditt fordon och stängt dörren. Om BLUETOOTH är aktiverat på din telefon, kommer anslutningen, mellan båda enheterna, automatiskt att etableras.

Batteritid

- Batteriet kan räcka upp till:
 - 6 timmar i konversation
 - 15 dagar med 2 anslutna telefoner (utan kommunikation)
 - 6 månader i sleep mode.
- När batterinivån är låg, spelas en röstkommentar upp. Därefter piper enheten varje minut innan den stängs av eller laddas.
- När de magiska orden för utgående samtal är aktiverade, går Parrot MINIKIT Neo 2 HD inte in i sleep mode. Batteritiden reduceras då.

Användning

Slå på / av Parrot
MINIKIT Neo 2 HD

Skjut On / Off knappen framåt/bakåt för att slå på/av Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
> Den röda och gröna lysdioden lyser medan Parrot MINIKIT Neo 2 HD startar.

Navigera i
menyerna

- Tryck på funktionsratten för att gå till huvudmenyn.
- Bläddra igenom menyerna genom att vrida funktionsratten och bekräfta genom att trycka på grön knapp eller på funktionsratten.
> Röd och grön lysdiod blinkar växlande under bläddring i menyerna.
- För att gå ur menyn, tryck på röd knapp eller vänta några sekunder.

Justera volymen
för menyer

- Volym menyn låter dig justera volymen för menyer och andra indikationer som Parrot MINIKIT Neo 2 HD läser upp eller återger.

1. Välj **Volym**.
2. Vrid funktionsratten för att justera volymen.
3. Bekräfta genom att trycka på funktionsratten.

Röstigenkänning

- Med menyvalet **Välj Röstigenkänning** kan du välja typ av röstigenkänning för att styra systemet. Du kan välja mellan handsfree-enhetens egen röstigenkänning eller telefonens röstigenkänning (Siri om du har en iPhone ansluten).

1. Välj **Röstigenkänning**.
2. Tryck funktionsratten för att välja typ av röstigenkänning.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Handsfree-röstigenkänning aktiverad » eller « Telefonens röstigenkänning är aktiverad ».

Etablera en Bluetooth anslutning med en telefon

Para en telefon

Innan användning av Parrot MINIKIT Neo 2 HD med din telefon, måste du först para båda enheterna. Parningsproceduren krävs endast en gång.

1. Sök Bluetooth enheter i din telefon (se bruksanvisningen för din telefon för mer information).
2. Välj «Parrot MINIKIT Neo 2 HD».

Notering: Bluetooth namnet för Parrot MINIKIT Neo 2 HD slutar med dess versionsnummer för mjukvaran.



3. Ange PIN-koden "0000" och bekräfta.
 - > Röd och grön lysdiod blinkar.
 - > Parrot MINIKIT Neo 2 HD säger «Parning lyckades» när båda enheterna är parade.

*Notering: Parningsprocedurerna för de vanligaste telefonerna finns att hitta under fliken "Compatibility" på:
<https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2>*

- Automatisk anslutning När din telefon är parat med Parrot MINIKIT Neo 2 HD, kommer anslutningen mellan båda enheterna att automatiskt etableras om:
- Båda enheterna är påslagna.
 - Din Parrot MINIKIT Neo 2 HD är nära din telefon.
 - Bluetooth anslutningen i din telefon är aktiverad.

Notering: beroende på telefonmodell, måste du eventuellt auktorisera anslutningen till Parrot MINIKIT Neo 2 HD för att tillåta automatisk anslutning. Se bruksanvisningen för din telefon för mer information.

- Lösa problemet med fullt minne Du kan para upp till tio enheter med Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Om du försöker para en elfte telefon, säger enheten «minnet fullt». Du måste då rensa minnet genom att samtidigt hålla ned både röd och grön knapp under 3 sekunder. Denna åtgärd raderar också alla kontakter.

Använda Parrot MINIKIT Neo 2 HD med 2 telefoner

Dual mode låter dig samtidigt ansluta två telefoner till Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

- Aktivera Dual mode För att aktivera dual mode:
1. Välj **Dual mode**.
 2. Tryck på funktionsratten.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD bekräftar ny status för Dual mode.

Notering: Dual mode är deaktiverat från fabrik.

Ansluta 2 telefoner till Parrot MINIKIT Neo 2 HD När Parrot MINIKIT Neo 2 HD är påslagen, försöker den att ansluta till alla parade telefoner i fordonet. Om det finns mer än två parade telefoner i fordonet, kommer enheten att ansluta till de två telefonerna med de äldsta parningarna.

- Huvud och sekundära telefoner
- När två telefoner är anslutna till Parrot MINIKIT Neo 2 HD, blir en av dessa huvudtelefonen och den andra är den sekundära telefonen.
 - Huvudtelefonen är alltid den telefon som parades först (äldsta) till Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Ringa och ta emot samtal

- Du kan ta emot samtal (manuellt eller via röststyrning) från samtal huvud eller sekundära telefoner. Parrot MINIKIT Neo 2 HD ringsignal varierar beroende på vilken telefon som tar emot samtal.
- Endast telefonboken för din huvudtelefon kan nås via Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Du kan endast ringa samtal med din huvudtelefon. Men, du kan enkelt växla mellan anslutna telefoner genom att hålla ned funktionsratten under två sekunder.
- Om du tar emot ett samtal från en av telefonerna medan du redan har ett pågående samtal med den andra telefonen, kommer endast den telefon som tar emot samtal att ringa. Detta nya samtal kan endast tas på telefonen.

Växla huvudtelefon och sekundärtelefon

För att definiera den sekundära telefonen som din huvudtelefon temporärt (och göra din huvudtelefon den nya sekundära telefonen), håll ned funktionsratten under två sekunder.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD säger Bluetooth namnet på den nya huvudtelefonen.

Synkronisera telefonboken

Varning: Endast kontakter lagrade i telefonens minne kommer att synkroniseras med Parrot MINIKIT Neo 2 HD minnet. Om dina kontakter är lagrade på ditt SIM kort, flytta dessa till telefonens minne. Se bruksanvisningen för din telefon för mer information.

Automatisk synkronisering

- Med de flesta Bluetooth telefoner, synkas telefonboken automatiskt till enhetens minne. Kontakter lagrade i telefonens minne synkroniseras. Se vad som gäller för din telefonmodell under fliken "Compatibility" på: <https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2for> mer information.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Synkronisering lyckades »
- Beroende på telefonmodell, är kanske en bekräftelse nödvändig:
 - På Blackberry® telefoner kan en pop-up ruta visas **Acceptera anslutning**. Om så är fallet, välj **Ja** och kontrollera kryssrutan för **Fråga mig inte igen**.
 - På Android® telefoner kan ett meddelande visas i meddelande fältet överst på skärmen. Om så är fallet, acceptera förfrågan om överföring.
- Automatisk synkronisering är begränsad till 2000 kontakter per parat telefon även om kontakterna har flera associerade nummer.
- Varje gång telefonboken är ändrad, kommer synkronisering att starta automatiskt nästa gång du startar om Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Spela in röst-
taggar

Alla dina kontakter, efter automatisk synkronisering, är direkt tilldelade med en röstmarkering i Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Därmed behöver du inte spela in din egen röstmarkering för varje kontakt för att ringa ett samtal via röststyrning.

Men, om Parrot MINIKIT Neo 2 HD inte förstår namnet för en av dina kontakter eller om röstmarkeringen är för lång, kan du spela in en ny. För att göra detta:

1. Välj **Lägga till röstmarkering**.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « **Telefonbok** ».
2. Välj en bokstav och tryck på funktionsratten.
3. Välj kontakten och tryck på funktionsratten.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « **Säg kontaktens namn** ».
4. Uttala namnet för den valda kontakten.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « **Inspelning lyckades** ».

Innan användning av din Parrot MINIKIT Neo 2 HD telefonfunktion, måste du först para och ansluta båda enheterna.

► *Se avsnittet för [Para en telefon](#) för mer information.*

Ta emot ett samtal

Ringsignal

- Ett inkommande samtal indikeras med en ringsignal. Namnet på uppringaren annonseras om dennes nummer är lagrat i telefonboken i den telefon som är ansluten till Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
- Om du använder Parrot MINIKIT Neo 2 HD med 2 telefoner kommer ringsignalen att vara olika beroende på vilken telefon som tar emot samtalet.

Notering: Om din telefon stödjer sändning av sin ringsignal via Bluetooth, spelas ringsignalen upp på Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Röstkommando

- För att justera ringsignalens volym, använd funktionsratten medan Parrot MINIKIT Neo 2 HD ringer.
- Röstkommando är aktiverat från fabrik. För att aktivera/inaktivera röstkommando, välj **Röstkommando** och tryck på funktionsratten.
- För att aktivera/inaktivera röstkommando för inkommande samtal:
 1. Välj **Röstkommando**.
 2. Tryck på funktionsratten.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Röstkommando för inkommande samtal aktiverad/inaktiverad ».
 3. Tryck på funktionsratten.
> En röstprompt hörs som indikerar röstkommando status för inkommande samtal.
- För att aktivera / inaktivera röstkommando för utgående samtal:
 1. Välj **Röstkommando**.

2. Tryck på funktionsratten.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Röstkommando för utgående samtal aktiverad/inaktiverad ».
3. Vrid funktionsratten.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Röstkommando för utgående samtal aktiverad/inaktiverad ».
4. Tryck på funktionsratten.
> En röstprompt hörs som indikerar röstkommando status för utgående samtal.

- Röstkommandot måste sägas vid slutet röstprompten som indikerar det inkommande samtalet.

Svara på ett samtal

Om du vill svara på ett inkommande samtal, tryck på den gröna knappen eller säg "Svara" om röstkommando är aktiverat.

Avvisa ett samtal

Om du vill avvisa ett inkommande samtal, tryck på den röda knappen eller säg "Avvisa" om röstkommando är aktiverat.

Ringa ett samtal

Ringa ett samtal med användning av röststyrning

1. Tryck på den gröna knappen eller säg "Minikit" om röstkommando för utgående samtal är aktiverat.
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD frågar dig om namnet för den kontakt du vill ringa till.
2. Säg namnet för kontakten och typen av nummer ("Arbete", "Mobiltelefon" ...) om det finns flera nummer associerade till din kontakt.
> Samtalet öppnas automatiskt om röstmarkeringen är korrekt förstådd. Om detta inte sker, frågar enheten via ett bekräftelsemeddelande. Bekräfta genom att säga «Ja» eller «Ring».
> Du kan också säga « Avbryt » för att avbryta samtalet.

Notering: Tryck när som helst på röd knapp för att gå ur röststyrningen, vanligtvis när du vill avbryta din åtgärd.

Ringa en kontakt med flera telefonnummer

- Om det finns flera telefonnummer associerade till kontakten som du vill ringa till, kan du ange typ av nummer.

- För att göra detta, är följande röstkommandon tillgängliga:

- | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-----------|
| - Hem | - Arbete | - Mobil | - Annan |
| - Hemma | - Jobb | - Mobiltelefon | - Allmän |
| | - Kontor | - På mobilen | - Förvald |
| | - På kontor | - På mobiltelefon | |
| | - På kontoret | - På mobiltelefonen | |

Ringa en kontakt från telefonboken

Om kontakten du vill ringa till finns i telefonboken i telefonen som är ansluten till Parrot MINIKIT Neo 2 HD:

1. Tryck på funktionsratten för att öppna huvudmenyn och välj **Telefonbok**.
2. Välj en bokstav och tryck på funktionsratten.
 - > När kontakten är vald:
 - Tryck på grön knapp för att ringa denna kontakt
 - eller använd funktionsratten för att välja mellan olika nummer för samma kontakt.

Ring senast uppringda nummer

Håll ned grön knapp på Parrot MINIKIT Neo 2 HD under två sekunder för att ringa senast slagna nummer.

Använda Siri

Om du använder Parrot MINIKIT Neo 2 HD med en iPhone som stödjer Siri funktionen, säg röstkommandot "Hej Siri" för att starta iPhone röststyrning och relaterad applikation.

Använda Parrot MINIKIT Neo 2 HD under pågående samtal

Justera volymen

Använd funktionsratten under ett pågående samtal för att justera samtalsvolymen.

> Volyminställningen sparas för efterföljande samtal.

Notering: Olika volymnivåer kan sparas för varje parod telefon.

Överföra ett samtal till telefonen: Tyst läge

- Under ett samtal och du vill fortsätta konversationen på din telefon (privat konversation), tryck på grön knapp på Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
 - > Samtalet överförs automatiskt till telefonen.
 - > Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga "Tyst läge".

- Om du vill flytta tillbaka samtalet till handsfree-enheten, tryck på grön knapp igen.

Hantera ett andra inkommande samtal

Under ett samtal kan du ta emot ett annat samtal om din telefon stödjer detta.

- Tryck på grön knapp för att svara på det andra inkommande samtalet.
> Det första samtalet sätts automatiskt i vänteläge.
- Tryck på röd knapp för att avvisa det andra inkommande samtalet. Du kan också lägga på direkt på din telefon.
- Tryck på grön knapp för att växla mellan samtalen.

Använda HD Voice funktionen

HD Voice funktionen optimerar ljudkommunikationen klarhet genom att reducera bakgrundsbrus.

För att använda denna funktion måste, din telefon, din kontakts telefon och operatörens nätverk vara kompatibelt med HD Voice.

Hantera röstbrevlåda

Under ett samtal, tillåter Parrot MINIKIT Neo 2 HD att du skickar DTMF toner för att hantera t.ex. din röstbrevlåda. För att göra detta:

1. Tryck på funktionsratten för att öppna DTMF menyn.
2. Använd funktionsratten för att välja din DTMF ton av följande möjliga toner: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # eller *.
3. Tryck på funktionsratten för att skicka denna DTMF ton till din telefon.

Avsluta ett samtal

Tryck på röd knapp för att avsluta ett samtal.

Musik / GPS

Musik

- Du kan använda Parrot MINIKIT Neo 2 HD för att lyssna på låtar lagrade i din telefon eller Bluetooth enhet. För att göra detta, måste din telefon / ljudenhet stödja Bluetooth A2DP profilen (Advanced Audio Distribution Profile).
- Telefonsamtal har alltid prioritet över musik. Om du tar emot ett samtal medan du streamar musik, kommer musiken att pausas.

GPS instruktioner

Om din telefon stödjer GPS och om den kan skicka navigationsinstruktioner via Bluetooth (A2DP profilen), kommer navigationsinstruktionerna att spelas upp av Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Notering: Beroende på din GPSapplikation, kanske inte navigationsinstruktionerna spelas under ett samtal.

Justera volymen

- För att justera musik eller GPS instruktionernas volym, använd funktionsratten medan en instruktion ges eller musik spelas.
- Olika volymnivåer kan sparas för varje parod telefon.

Felsökning

Parrot MINIKIT Neo 2
HD säger «Minnet fullt»

Du kan para upp till tio enheter. Om du försöker para en elfte telefon, säger enheten «minnet fullt». Du måste då rensa minnet genom att samtidigt hålla ned både röd och grön knapp under tre sekunder. Detta rensar också alla kontakter.

Parrot MINIKIT Neo 2
HD verkar låst

Vid felfunktion kan du starta om Parrot MINIKIT Neo 2 HD. För att göra detta, tryck på röd knapp samtidigt som du skjuter On /Off knappen framåt (som om du skall kontrollera batterinivån).

Enheten verkar inte
fungera med min telefon

- Kontrollera att din telefon är kompatibel med Parrot MINIKIT Neo 2 HD. För att göra detta, konsultera Parrot webbsida under fliken "Compatibility" på:
<https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2>.
- Om din telefon är kompatibel med Parrot MINIKIT Neo 2 HD, kontrollera att du har den senaste mjukvaruversionen i din Parrot MINIKIT Neo 2 HD. För att kontrollera mjukvaruversionen i din Parrot MINIKIT Neo 2 HD, kontrollera namnet som ses av andra Bluetooth enheter. För att hitta senaste mjukvaruversion, ladda ned filen och läsa uppdateringsprocedurens instruktioner, konsultera Parrot webbsida under fliken "Software update" på:
<https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2>.