



INSTALLATION INSTRUCTIONS DISTRIBUTION KITS MONTERINGSANVISNING DISTRIBUTIONSSATSER



Part No. / Art.Nr.:
28330 - 28331 - 28332 - 28335 - 28336 - 28337

INSTALLATION

INSTRUCTIONS

EN

Remove the inlet hose on the hose reel, use extra key as an abrasive. Attach the angle bracket.



Mount the reel in its place.

The 2-6 m long 1/2" hose is passed through the loop and attached to the angle coupling.



INSTRUKTIONER

SE

Montera bort inlopps-slangen på slangrullen, använd extra nyckel som mothåll. Sätt dit vinkelkopplingen.



Montera rullen på dess plats.


Den 2-6 m långa 1/2" slangen förs genom öglan och sätts på vinkelkopplingen.




Mount any wall mount with pump, or place the drum pump in a barrel.




Montera eventuellt väggfäste med pump, eller placera fatpump i fat.




The air regulator is mounted. See the top of the body for directions.




Luftregulatorn monteras. Se ovsidan av kroppen för riktning anvisning.



Quick coupling and outlet hose are mounted on the pump.



Snabbkoppling samt utloppslang monteras på pump.



For wall mounted pump, install suction hose and suction pipe.

3/4" rubber-steel washer between pump and external adapter.



För väggmonterad pump, montera sugslang samt sugrör.

3/4" gummi-stål bricka mellan pump och utvändigt adapter.



Fit the hand valve to the hose reel outlet hose. Adjust to the desired height.



Montera handventilen på slangrullens utloppslang. Justera till önskad höjd.



Make sure all couplings are properly pulled.

Connect air to the pump and start the pump at low pressure until the oil reaches the pump.

Kontrollera att alla kopplingar är ordentligt dragna.

Anslut luft till pumpen och starta pumpen med lågt tryck till dess oljan nått pumpen.

PARTS BREAKDOWN / INGÅENDE DELAR

Kit No. / Sats Nr.	Part No. / Art.Nr.	Quantity / Kvantitet	Description / Beskrivning
28331, 28331, 28332, 28335, 28336, 28337	48001	1	Hose 1/4" 1500mm / Slang 1/4" 1500mm
	44516	1	Quick Coupling G 1/2" / Snabbkoppling G 1/2"
	48501	1	Coupling Nipple / Kopplingsnippel
	10103544	2	Rubbersteel-washer GB-R 3/4 / Gummistålbricka GB-R 3/4
	10103529	2	Rubbersteel-washer GB-R 1/4 / Gummistålbricka GB-R 1/4
	25102434	1	Coupling angle G 1/2" / Vinkelkoppling G 1/2"
	624910	1	Hosereel CRO Oil Blue / Slangupprul.CRO Olja Blå
	24785	1	Hand gauge complete / Handmätare Komplet
	42103	1	FR-Kit 1/4" with valve / FR-Sats 1/4" med ventil
28330, 28331, 28332	28524	1	Wall Bracket / Väggekonsol
	28310	1	Suction pipe 1,06 with hose 2m / Sugrör 1,06 med slang 2m
	22810	1	Oilpump 3:1 Short / Oljepump 3:1 Kort
28335, 28336, 28337	22815	1	Oilpump 3:1 Long / Oljepump 3:1 Lång
28330, 28335	28009	1	Hose 2000mm / Slang 2000mm
28331, 28336	28011	1	Hose 4000mm / Slang 4000mm
28332, 28337	28013	1	Hose 6000mm / Slang 6000mm